

SIMPLER**KSL®****SIMPLER****KSL®****UA** **⚠ Загальні вимоги безпеки**

- Компанія KSL рекомендує звернутись за допомогою по установці до спеціаліста.
- Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією перед початком встановлення кронштейну.
- Монтаж повинен проводитись у суворій відповідності до інструкції!
- Кронштейн призначений для встановлення у внутрішніх приміщеннях.
- Певна ніж монтувати кронштейн, переважається у відсутності проходження на місці кріплення електричного кабелю, газопроводу, сантехнічних розводок і інших комунікацій.
- Ніколи не ставляйте частини, що мають дефекти.
- Кріплення, що входять в комплект, призначене для бетонних або цегельних стін, товщина штукатурки не повинна перевищувати 3 мм. Для інших видів стін знадобиться інше кріплення.
- Переконайтесь, що стіна витримає вагу кронштейну разом з телевізором.
- В комплекти є маленькі деталі, які можуть бути небезпечною і викликати задушення. Тримайте такі деталі в недоступному для дітей місці.
- Використання техніки, вага якої перевищує максимальну допустиму, може привести до травматичних випадків.

EN **⚠ General safety requirements**

- Please read these instructions carefully before installing the wall mount.
- Manufacturer recommends contacting a specialist for installation assistance.
- Installation should be carried out in strict accordance to the instructions.
- The wall mount is designed for installation indoors only.
- Make sure there are no electrical cables, gas, plumbing or other pipes which you could damage during installation process.
- Never install parts that have defects.
- The dowels and screws for the walls are intended for use only with concrete or brick walls. Plaster's thickness, if present, should not exceed 3 mm. For other types of walls you will need other types of dowels.
- Make sure that the wall can support the combined weight of the equipment and components.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children/

RU **⚠ Общие требования безопасности**

- Компания KSL рекомендует обратиться за помощью по установке к специалисту.
- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом установки кронштейна.
- Монтаж должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией!
- Кронштейн предназначен для установки во внутренних помещениях.
- Прежде чем монтировать кронштейн, убедитесь в отсутствии следования на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических разводок и других коммуникаций.
- Никогда не устанавливайте части, имеющие дефекты.
- Крепеж, входящий в комплект, предназначенный для бетонных или кирпичных стен, толщина штукатурки не должна превышать 3 мм. Для других видов стен понадобится другое крепление.
- Убедитесь, что стена выдержит вес кронштейна вместе с телевизором.
- В комплекте есть маленькие детали, которые могут быть опасными и вызвать задушение. Держите такие детали в недоступном для детей месте.
- Использование техники, вес которой превышает максимально допустимую, может привести к травматическим случаев.

Необхідний для встановлення інструмент:


- олівець (для розмітки місць свердління)
- рівень (для правильного горизонтального встановлення кронштейну)
- перфоратор і бур діаметром 10 і довжиною не менше 60 мм
- викрутка хрестова (для прикріплення гвинтів до панелі)
- молоток (для забивання анкерів або дюбелів)
- ключ гаечний №10 (для закручування гвинтів або анкерів)

Tools required for installation:


- Pencil (to mark the drilling locations)
- The level (to make sure the product is mounted horizontally)
- Hammer drill and the drill suited for concrete and brick walls (10 mm in diameter, at least 60 mm long)
- Phillips screwdriver
- Hammer
- Spanner size 10

Необходимый для установки инструмент:

- карандаш (для разметки мест сверления)
- уровень (для правильного горизонтальной установки кронштейна)
- перфоратор и бур диаметром 10 и длиной не менее 60 мм
- отвертка крестовая (для прикрепления винтов к панели)
- молоток (для забивания анкеров или дюбелей)
- ключ гаечный №10 (для закручивания винтов или анкеров)



19" - 43"

VESA
MIN 75x75 MAX 200x200

MAX 25 KG



29 MM

KSL®

+38 044 225 29 07

info@ksl.ua

ksl.ua






Manufacturer: LLC "KSL 16"
Address: Kyiv, 9 Sim'i Sosnivnykh StВиробник: ТОВ "КСЛ 16"
Адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9Производитель: ООО "КСЛ 16"
Адрес: г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 9Як монтувати кронштейн
How to install TV wall mount
Как монтировать кронштейн**Комплектація/Components/Комплектация**

A	10x50	x4	C	M4x12	x4	F	x8
B	6x60	x4	D	M6x30	x4	G	x2
	M8	x4	E	M8x45	x4		

Виробник може змінювати комплектацію та характеристики виробу.

The manufacturer may change the components set and specification of the product.

Производитель может изменять комплектацию и характеристики изделия.



Увага! Після встановлення кронштейну перевірити надійність його кріплення до стіни.

Attention! After mounting the wall plate, make sure it is securely attached to the wall.

Внимання! После установки кронштейна проверить надежность его крепления к стене.

Якщо необхідного розміру гвинтів не передбачено в комплекті, вам необхідно придбати їх самостійно.
The screws supplied with this mount fit most of the TVs. Sometimes you will have to purchase the screws that fit your TV separately.
Если необходимого размера винтов не предусмотрено в комплекте, вам необходимо приобрести их самостоятельно.

Увага! Після встановлення кріпильних планок перевірити надійність їх кріплення до панелі телевізору.

Attention! Make sure that the mounting plates are securely attached to the TV panel.

Внимание! После установки крепежных планок проверить надежность их крепления к панели телевизору.