

# WM111T

UA

## ⚠ Загальні вимоги безпеки

- Компанія KSL рекомендує звернутись за допомогою до установці до спеціаліста.
- Будь ласка, уважно ознайомтесь з даною інструкцією перед початком встановлення кронштейну.
- Монтаж повинен проводитись у суворій відповідності до інструкції!
- Кронштейн призначений для встановлення у внутрішніх приміщеннях.
- Перш ніж монтувати кронштейн, переконайтесь у відсутності проходження на місці кріплення електричного кабелю, газопроводу, сантехнічних розводок і інших комунікацій.
- Ніколи не встановлюйте частини, що мають дефекти.
- Кріплення, що входить в комплект, призначене для бетонних або цегельних стін, товщина штукатурки не повинна перевищувати 3 мм. Для інших видів стін знадобиться інше кріплення.
- Переконайтесь, що стіна витримає вагу кронштейну разом з телевізором.
- В комплекті є маленькі деталі, які можуть бути небезпечними і викликати задусення. Тримайте такі деталі в недоступному для дітей місці.
- Використання техніки, вага якої перевищує максимально допустиму, може призвести до травматичних випадків.

EN

## ⚠ General safety requirements

- Please read these instructions carefully before installing the wall mount.
- Manufacturer recommends contacting a specialist for installation assistance.
- Installation should be carried out in strict accordance to the instructions.
- The wall mount is designed for installation indoors only.
- Make sure there are no electrical cables, gas, plumbing or other pipes which you could damage during installation process.
- Never install parts that have defects.
- The dowels and screws for the walls are intended for use only with concrete or brick walls. Plaster's thickness, if present, should not exceed 3 mm. For other types of walls you will need other types of dowels.
- Make sure that the wall can support the combined weight of the equipment and components.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children!

RU

## ⚠ Общие требования безопасности

- Компания KSL рекомендует обратиться за помощью по установке к специалисту.
- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом установки кронштейна.
- Монтаж должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией!
- Кронштейн предназначен для установки во внутренних помещениях.
- Прежде чем монтировать кронштейн, убедитесь в отсутствии следования на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических разводок и других коммуникаций.
- Никогда не устанавливайте части, имеющие дефекты.
- Крепеж, входящий в комплект, предназначенный для бетонных или кирпичных стен, толщина штукатурки не должна превышать 3 мм. Для других видов стен понадобится другое крепление.
- Убедитесь, что стена выдержит вес кронштейна вместе с телевизором.
- В комплекте есть маленькие детали, которые могут быть опасными и вызвать удушье. Держите такие детали в недоступном для детей месте.
- Использование техники, вес которой превышает максимально допустимую, может привести к травматическим случаям.

### Необхідний для встановлення інструмент:


- олівець (для розмітки місць свердління)
- рівень (для правильного горизонтального встановлення кронштейна)
- перфоратор і бур діаметром 10 і довжиною не менше 60 мм
- викрутка хрестова (для прикручування гвинтів до панелі)
- молоток (для забивання анкерів або дюбелів)
- ключ гайковий №10 (для закручування гвинтів або анкерів)

### Tools required for installation:


- Pencil (to mark the drilling locations)
- The level (to make sure the product is mounted horizontally)
- Hammer drill and the drill suited for concrete and brick walls (10 mm in diameter, at least 60 mm long)
- Phillips screwdriver
- Hammer
- Spanner size 10

### Необходимый для установки инструмент:

- карандаш (для разметки мест сверления)
- уровень (для правильного горизонтального установки кронштейна)
- перфоратор и бур диаметром 10 и длиной не менее 60 мм
- отвертка крестовая (для прикручивания винтов к панели)
- молоток (для забивания анкерів или дюбелей)
- ключ гаечный №10 (для закручивания винтов или анкерів)




13" - 28"



VESA  
MIN 50x50 MAX 100x100



MAX 15 KG



96 MM

+38 044 225 29 07

info@ksl.ua



Manufacturer: LLC "KSL 16"  
Address: Kyiv, 9 Sim'i Sosniynkh St

Виробник: ТОВ "КСЛ 16"  
Адреса: м. Київ, вул. Сим'ї Сосніних, 9

Производитель: ООО "КСЛ 16"  
Адрес: г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 9





## Як монтувати кронштейн How to install TV wall mount Как монтировать кронштейн




## Комплектація/Components/Комплектация

A	10x50	x4	D	M4x12	x4
B	6x60 M8	x4	E	M6x12	x4
C		x4	F		x1

Виробник може змінювати комплектацію та характеристики виробу.  
The manufacturer may change the components set and specification of the product.  
Производитель может изменять комплектацию и характеристики изделия.



**Увара!** Після встановлення кронштейну перевірити надійність його кріплення до стіни.  
**Attention!** After mounting the wall plate, make sure it is securely attached to the wall.  
**Внимание!** После установки кронштейна проверить надежность его крепления к стене.



**Увара!** Після встановлення кріпильної планки перевірити надійність її кріплення до панелі телевізора.  
**Attention!** Make sure that the mounting plate is securely attached to the TV panel.  
**Внимание!** После установки крепежной планки проверить надежность ее крепления к панели телевизора.

