








**1****2****3****4**

**Увага!** Після встановлення кронштейну перевіріти надійність його кріплення до стіни.  
**Attention!** After mounting the wall plate, make sure it is securely attached to the wall.  
**Вниманіе!** После установки кронштейна проверить надежность его крепления к стене.

**5**

Якщо необхідного розміру гвинтів не передбачено в комплекті, вам необхідно придбати їх самостійно.

The screws supplied with this mount fit most of the TVs. Sometimes you will have to purchase the screws that fit your TV separately.

Если необходимого размера винтов не предусмотрено в комплекте, вам необходимо приобрести их самостоятельно.

**Увага!** Після встановлення кріпильної планки перевіріти надійність її кріплення до панелі телевізору.  
**Attention!** Make sure that the mounting plate is securely attached to the TV panel.  
**Вниманіе!** После установки крепежной планки проверить надежность ее крепления к панели телевизору.

**6**